Haier

海尔电脑电饭煲

使用说明书

HRC-FD302
HRC-FD303

使用前请仔细阅说明书
请妥善保存、以备参阅
本产品只适合在中国大陆销售和使用

目　录

产品特点介绍 1
产品部件名称 2-3
使用方法 4-7
清洁与保养 8-9
安全注意事项 10
故障现象及解决方法 11
主要技术参数 12
保修说明 13

合格证
Certificate of Quality
检验员：

海尔集团
青岛海尔成套家电服务有限公司
地址：青岛市海尔路1号海尔工业园
电话：4006 999 999
邮编：266101
版　次：01
专用号：012A501191

产品特点介绍

HRC-FD系列智能型电脑电饭煲采用最新专利技术，利用模糊逻辑控制，具有精煮、稀饭、快煮、粥/汤1小时、粥/汤2小时、超快煮、蒸煮、冷饭加热等多钟功能，4小时、8小时和8小时预约，烹调口感可调。采用最先进的生产工艺控制，质量可靠，操作方便，外观华丽，经济实用，是现代家庭的理想炊具。

- 三种煮饭模式
  配备精煮、快煮、超快煮三种煮饭模式，电脑模糊逻辑控制，口感随心所欲。
- 多种烹饪功能
  特设稀饭、粥、汤、蒸煮、冷饭加热功能，可调个性烹饪程序。
- 人性化设计
  4小时、8小时和8小时预约，让厨房更智能。
- 微压力烹饪
  微压力蒸汽阀设计，提升煲内压力，营业保留更全，保湿效果好。
- 节能设计
  七层铜釜，热效率更高。
- 轻松拿取功能
  可拆卸蒸汽阀，易于清洗更卫生。

产品部件名称



A	面盖	E	外壳罩	I	内胆	M	开盖按钮
B	内盖	F	操作面板	J	提手	N	饭勺位
C	密封环	G	外壳	K	感温器	O	电源插座
D	内盖板	H	蒸汽阀	L	电热盘	P	电源线

※具体外观以实物为准

操作面板介绍



附件介绍

饭勺	汤勺	量杯	电源线	蒸笼
				

※具体外观以实物为准

烹饪前准备

1. 用随产品配送的量杯量米。图1
   一平量杯米约180ml，适合一位普通成年人食用。

2. 淘米
   将量好的米放入其他容器中，加入冷水快速搅拌迅速倒掉水；再加入水揉搓几次后倒掉水，反复进行3-4次至水清。
3. 加水
   把淘洗干净的米倒入内锅，将内锅水平放置，按米量加水至对应的水位刻度。如煮3杯米，加水至水位刻度3处。图2

温馨提示：
1、淘米的水温不宜过高，淘米的速度要快，否则会导致米在淘米时吸收过多的水分，影响米饭效果。
2、合适的米水比例是煮饭香甜的最关键因素，请按照刻度加入米水，但因米质差异，该水位线仅作标准参考，请根据实际情况酌情调整水量。
3、加水切勿超过最高水位刻度。
4、须蒸煮食物时，加水量要低于蒸笼，以免食物被水浸泡变味。
5、切勿使用热水煮饭，否则会导致煮饭效果变差。

烹饪前准备

4. 放入内锅。图3、图4
   擦干内锅外表面的水，打开产品上盖，确认发热盘上没有异物，把内锅垂直平稳的轻轻放入煲体，并稍微转动内锅使内锅和热盘充分接触。

请勿将内锅放在其他热源上加热，请勿使用其他容器放入产品中使用。

5. 合盖。图5
   压下上盖，直到听到“咔嚓”的一声。

6. 通电
   将电源线插尾插入电饭煲底部的插座，电源线插头插到墙壁插座上。

温馨提示: 确保煲体插头、电源插头插到底。

开始使用

❑ 接通电源，“开始”指示灯闪烁，进入待机状态。

❑ 按 (取消/营养保温) 键，每按一次，所选择功能的指示灯循环闪亮，至需要的功能时停止，按 (开始/冷饭加热) 键即进入工作状态。

精煮 ⇒ 快煮 ⇒ 超快煮 ⇒ 稀饭 ⇒ 粥/汤2小时 ⇒ 粥/汤1小时 ⇒ 蒸煮 ⇒ 冷饭加热 ⇒ 精煮

温馨提示：选择完功能后，若未按 (开始/冷饭加热) 键，30秒后产品将自动进入工作状态。
选择完功能后，可按 (取消/营养保温) 取消当前设置，回到待机状态。

预约定时

❑ 按 (预约定时) 键，选择需要的功能。
可以预约定时的功能：精煮、稀饭、快煮、粥/汤1小时、粥/汤2小时、超快煮。

❑ 按 (预约定时) 键，按一次，4小时预约灯闪亮，快速按两次8小时预约灯闪亮，快速按三次4小时预约灯和4小时预约灯同时闪亮，选择需要的预约定时时间。

❑ 按 (开始/冷饭加热) 键，进入预约状态，预约状态下功能指示灯常亮，预约指示灯由闪烁变为常亮。

❑ 至功能所需的时间时，预约指示灯熄灭，开始指示灯亮，进入工作状态。

温馨提示：选择完功能后，若未按 (开始/冷饭加热) 键，30秒后产品将自动进入工作状态。
预约状态下，可按 (取消/营养保温) 键取消当前设置，回到待机状态。
预约时间为工作结束时间，即可食用的时间，受电压等因素影响，此预约时间存在一定偏差。

蒸汽阀

❑ 拆取方法

如右图所示，用手抓住蒸汽阀向外拉，可取出蒸汽阀。



❑ 安装方法

如右图所示，用手抓住蒸汽阀向内压，确认蒸汽阀已插到底。



* 蒸汽阀中若积有污物，会造成煮饭中米汤外溢、外盖打开时蒸汽阀中流出水等。
* 请确认在每次使用后清洗蒸汽阀。

煲体

煲体用拧干的抹布擦拭，可以用稀释后的餐具洗涤剂。
切勿直接用水冲洗。

储水槽部位的水请用干抹布擦干。
如果有米粒，请用牙签或布清除。

电热盘上如果有水，请用干抹布擦干，如果有烧焦的米粒，请钢丝球或砂纸打磨掉。

内锅放进去之前请把周围和底部的水和米粒擦掉。

- 本项所有内容均与安全有关，请用户务必遵守。
- 本项中的注意事项主要是为了正确地使用商品，注意事项中解释了危险、损害的程度大小，及可能发生的事故。
- 说明分[警告]，[注意]两个等级。
  ⚠ 警告 未按使用说明书操作会有危险
  ⚠ 注意 违章操作可能损坏您的物品、财产，甚至会危害到您的人身安全

⚠ 警　告	
勿进行改造，非专业修理人员禁止拆卸和修理，易发生火灾、触电和受伤事故。修理请到售后部门或本公司指定“定点维修处”联系。	请勿让幼小儿童触碰。不要同时使用两种或两种以上电器于同一插座
请单独使用额定电流10A 以上的插座，并可靠接地，如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。	

⚠ 注　意			
!	使用前请详阅本说明书。	电	请使用220V~电源。
禁	产品请勿放置在易燃物品或潮湿环境中使用。	禁	不使用产品时请拔下电源插头。
禁	勿靠近热源，勿倾斜或放置在不稳定场所。	禁	搬移产品时，请使用提手移动。
!	切勿堵塞蒸汽阀。	!	要保持米饭美味可口，保温尽量不要超过4小时。
!	禁止将本机空烧。	!	不要在户外使用。
!	切勿将内锅直接放在其它热源上使用。	!	切勿将产品的主体浸入水中或用水冲洗。
!	清洁产品前，应先将电源线插头拔离电源插座。	!	请勿触摸发热部分，如发热盘、内锅、蒸汽阀等。
!	长时间使用后，内胆涂层可能会出现变色，但在使用及健康上都没有任何不良影响，请放心使用。	!	内锅表面附有涂层，请勿使用金属或粗糙清洗工具擦拭，以免刮伤涂层，影响不粘效果。

使用过程中发生异常时，请按以下内容进行确认，不能恢复使用状态，请联系本公司特约维修站进行修理。

序号	故障现象		产生原因	排除方法
1	指示灯不亮	电热盘不热	1. 电路板电源没有接通 2. 电源线路板坏 3. 电路板连线断开 4. 主电路板坏	1. 检查开头、插头插座、保险丝、电源引线是否完好，并插到位 2. 送指定的维修部维修
		电热盘发热	电路板坏	送指定的维修部维修
2	指示灯亮	电热盘不热	1.传感器故障 2.电热盘元件烧坏 3.电路板连线部分断开 4.电源线路板坏	送指定的维修部维修
3	饭不熟或煮饭时间过长		1. 保温时间不够 2. 电热盘变形 3. 内锅偏斜，一边悬空 4. 内锅与电热盘之间有异物 5. 内锅变形 6. 电路板坏 7. 传感器异常	1. 按要求保温 2. 轻微变形用细砂纸打磨，严重变形则应送维修部门更换 3. 把内锅轻轻转动，使之恢复正常 4. 用320#砂纸清除干净 5. 送指定维修部更换内锅 6. 送指定维修部修理 7. 送指定维修部修理
4	煮成焦饭或不能自动保温或保温异常		1. 电路板坏 2. 传感器异常	送指定维修部修理
5	煮粥大量溢出		1. 电路板坏	送指定维修部修理
6	煮饭煮粥长时间不沸腾		1. 电路板坏	送指定维修部修理

经过上述的处理方式后，电饭煲如仍然无法正常操作，请转送至本公司各地经销商处或维修点检修。

主要技术参数

型号	HRC-FD302	HRC-FD303
额定功率（W）	590	590
容量（L）	3	3
净重（kg）	3	3
长×宽×高（mm）	300X255X205	300X255X205
附件（只）	量杯 饭勺 汤勺 蒸笼 电源线	

电气原理图



电气原理图

数量/名称/型号	电饭煲	量杯	饭勺	汤勺	蒸笼	说明书	用户登记卡
HRC-FD302	1	1	1	1	1	1	1
HRC-FD303	1	1	1	1	1	1	1

尊敬的海尔用户：

感谢您选择和使用海尔产品。我们承诺您任何海尔产品需要安装或维护时，海尔将提供“1+5”的成套增值服务：

“1”：指安装服务“一次就好”：
“5”：指五项组合服务
a 安全测电服务：服务前为您安全测电并提醒讲解到位
b 讲解指导使用：指导您正确使用、讲解保养常识，以延长产品寿命，降低能耗
c 产品维修保养：产品安装或维修后，对产品维修保养，以延长产品寿命，节约能源
d 一站式服务营销：如您有新的购买需求，将向您提供上门设计、送货、安装、维保一条龙服务
e 现场清理服务：服务完毕将服务现场清理干净

欢迎您对我们的服务进行监督，一旦我们的服务承诺未执行到位，请拨打全国统一客服电话4006 999999进行投诉，经核实无误，您将获得100元监督奖金！

海尔，期待您的参与！
选购更多产品请登录海尔网上商城(www.ehaier.com更便捷 更快捷 更省钱)

保修期内整机免费保修一年（自购买日起，以发票日期为准）。

该系列产品执行标准:
GB 4706.1-2005
GB 4706.19-2008
QB/T3899-1999